

3. Комплектность

Комплект поставки счетчиков приведен в таблице 1.

Наименование	Количество
Счетчик газа бытовой СГБ-4,0	1 шт.
Гайка G $\frac{1}{2}$, G $\frac{3}{4}$	в зависимости от комплектации
Прокладка	в зависимости от комплектации
Паспорт	1 экз.
Индивидуальная упаковка	1 шт.
Руководство по эксплуатации	По отдельному договору
Методика поверки	По отдельному договору

4. Ресурсы, сроки службы, хранения и гарантии изготовителя

- 4.1 Средняя наработка на отказ счетчиков для рабочих условий применения не менее 120000 ч.
- 4.2 Средний срок службы счетчиков не менее 24 лет.
- 4.3 Срок хранения 12 месяцев со дня изготовления.
- 4.4 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие качества счетчика требованиям технических условий ЭЛХТ.407279.001 ТУ при соблюдении потребителем условий хранения, транспортирования, монтажа и эксплуатации, установленных эксплуатационной документацией.
- 4.5 Гарантийный срок 6 лет со дня продажи.
- 4.6 Характер неисправности счетчика в течение гарантийного срока необходимо подтвердить актом, заверенным руководителем предприятия, осуществляющим монтаж или эксплуатацию счетчика.
- 4.7 Гарантии изготовителя снимаются, если счетчик вышел из строя по вине монтажной организации или потребителя из-за несоблюдения указаний, приведенных в разделе 7 настоящего паспорта, а также, при наличии механических повреждений счетчика, нарушенного клейма поверителя, отсутствия в паспорте отметки о вводе в эксплуатацию.
- 4.8 Организация, которая установила счетчик на газопровод, должна предоставить пользователю достоверные сведения о реквизитах (адреса, телефоны) организаций, которые могут осуществлять гарантийный и послегарантийный ремонты счетчика.
- 4.9 Изготовитель: ООО «Элегант», 644005, г. Омск, ул. Толстого, 43.
Официальный сайт: <http://elephant.ru/> E-mail: info@elephant.ru
Телефон отдела продаж: +7 (3812) 353-610

5. Консервация

- 5.1 Счетчик газа бытовой СГБ-4,0 консервации, расконсервации и переконсервации не подлежит.

6. Сведения об утилизации

- 6.1 Счетчик и его составные части не представляет опасности для жизни и здоровья людей и окружающей среды, во время эксплуатации, хранения и по истечении срока службы.
- 6.2 Счетчик утилизируется по усмотрению потребителя.

7. Особые замечания по эксплуатации

- 7.1 Монтаж и ввод в эксплуатацию счетчика должна осуществлять организация, имеющая право на проведение монтажных работ, в противном случае гарантийные обязательства предприятия-изготовителя не сохраняются.
- 7.2 Все работы по монтажу, демонтажу должны выполняться при отсутствии давления газа в газопроводе, на котором установлен счетчик. Запорная арматура должна находиться перед счетчиком.
- 7.3 Схема монтажа представлена на рисунке 2.
- 7.4 **ВНИМАНИЕ!** При эксплуатации счетчика не допускается касание счетчика и газопровода вибрирующих бытовых приборов (холодильник, стиральная машина, и др.).
- 7.5 Потребитель должен обратиться в организацию, обслуживающую газовое оборудование в случаях, окончания интервала между поверками, отсутствия показаний отсчетного устройства, для проведения ремонта, замены батареи.

7.6 В рабочем состоянии на отсчетном устройстве счетчика показания отсутствуют, индикация счетчика находится в неактивном состоянии. Для снятия показаний счетчика необходимо нажать кнопку на лицевой панели счетчика. При первоначальном нажатии кнопки индикация счетчика переходит в активное состояние и на дисплее появляются показания общего объема потребленного газа в м^3 . При последующих нажатиях кнопки в активном состоянии высвечивается справочная информация: показания объема потребленного газа в м^3 за двенадцать предыдущих полных месяцев.



рис. 1

Время нахождения индикации счетчика в активном состоянии после первоначального нажатия кнопки составляет 30 сек. После истечения 30 сек. индикация счетчика переходит в неактивное состояние. Для ее перехода в активное состояние снова требуется нажатие кнопки на лицевой панели.

7.7 Перевод индикации счетчика в положение удобное для считывания (горизонтальное) потребителем производится многократным и частым нажатием кнопки на лицевой панели счетчика. Количество повторений варьируется от 5 до 10 в течении 3 секунд. Вращение индикации счетчика осуществляется по часовой стрелке.

7.8 **ВНИМАНИЕ!** Величина момента затяжки резьбовых соединений счетчика к газопроводу не должна превышать 50 Нм.

7.9 **ВНИМАНИЕ!** Направление стрелки на корпусе счетчика должно совпадать с направлением потока газа в газопроводе.

7.10 Инструкция и видео – инструкция по монтажу счетчиков СГБ размещена на сайте elephant.ru




рис. 2

8. Сведения о продаже, приемке и упаковке

Дата изготовления
и первичной поверки

Заводской номер

ЭЛЕХАНТ

Счетчик газа
бытовой СГБ-4.0

02.2020

СЗ.40082-14

Ремонт: 40770
0-4.00-4.0 43%



№00112571

изготовлен и принят в соответствии с требованиями технических условий
ЭЛХТ.407279.001 ТУ и признан годным для эксплуатации.

8.1 Приемку произвел

МАСТЕР ОТК №4

ООО ЭЛЕХАНТ

8.2 Первичную поверку произвел



[Handwritten signature]
личная подпись

А.Ю. Ильченко

расшифровка подписи

8.3 Сведения о продаже

наименование организации

М.П.

дата продажи

9. Учет работ по вводу в эксплуатацию, техническому обслуживанию и ремонту*

Дата	Наименование организации печать	Вид работ (монтаж, демонтаж, ремонт, поверка)	Исполнитель (фамилия, подпись)	Показания счетчика

*Без заполнения данного раздела паспорта гарантии изготовителем не сохраняются

**ПРИ ПОЯВЛЕНИИ ЗАПАХА ГАЗА В ПОМЕЩЕНИИ СЛЕДУЕТ ПЕРЕКРЫТЬ ЗАПОРНЫЙ
ВЕНТИЛЬ НА ГАЗОПРОВОДЕ, ОТКРЫТЬ ДЛЯ ПРОВЕТРИВАНИЯ ОКНО И ВЫЗВАТЬ
ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ПРЕДПРИЯТИЯ ПО РЕМОНТУ ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ**